

# DÉTACHANT LINGE MULTI-USAGE À L'OXYGÈNE ACTIF



PRO 2 LINGE


HYGIÈNE DU LINGE

**ACTION**

- Laver le linge



Photo non contractuelle



## INNOVATION :

■ Formule détachante enrichie à l'Oxygène actif pour détacher intégralement les taches grasses et maigres, ...

■ **TRIPLE ACTION** : détache, nettoie et assainit.

## PROTECTION :

■ Sans borate, sans phosphate.

■ Sans odeur

## CONSEIL :

■ S'utilise sur tous types de textiles, tissus d'ameublement, moquettes, tapis, sièges autos, chaussures, ...

■ Ultra efficace sur les taches de fruits, café, vin, urine, vomis, ... et les taches grasses : huile, sauce, crème glacée, ...

## MODE D'EMPLOI :

Le produit s'utilise impérativement dans l'eau chaude. ■ **UTILISATION EN MACHINE À LAVER LE LINGE** : Mettre 1 à 2 dosettes de produit dans le bac à lessive de la machine. ■ **DÉTACHANT AVANT LAVAGE** : Mélanger dans un récipient ½ dosette de produit par litre d'eau tiède et appliquer la solution sur la tache. Laisser agir 10 à 15 min avant de procéder au lavage habituel, à la main ou en machine. ■ **SPRAY MOQUETTE** : Dissoudre 5 dosettes de 10 g dans 10 L d'eau chaude. ■ **MONOBROSSE** : Pulvériser la solution sur la tache avant de passer la bonnette. ■ **INJECTION EXTRACTION** : Dilution idem à l'utilisation en spray, verser le contenu dans le réservoir, pulvériser avec la canne de la machine sans aspiration. Passer ensuite la machine en extraction simple. ■ **UTILISATION MANUELLE** : Lessivages peintures, cloisons mobiles, plafonds métalliques, ... Dissoudre 1 à 3 dosettes pour 1 L d'eau chaude. Laisser agir entre 5 à 30 min. Rincer soigneusement à l'eau claire et sécher si besoin. ■ Ne pas mélanger avec des produits chimiques, ni de l'eau de javel et ne pas employer sur des surfaces fragiles. Faire un essai préalable sur une petite surface ou une surface cachée.

## CARACTÉRISTIQUES :

- Aspect : poudre blanche.
- Densité : 2,5.

Fabriqué



en France

## CONDITIONNEMENTS :



Seau  
1 kg

pH :

